# ADAPTATION DE LA CAMERA Pi hd

PARTIE 5 : Le logiciel de pilotage

Le concepteur et réalisateur est Jean-Louis Betoule. L'ensemble a été codé en langage de programmation Python 2 puis 3 au fil de l'évolution de ce langage et des bibliothèques scientifiques qui l'accompagnent.

Le logiciel a été pensé de façon à pouvoir piloter différents « imageurs » : appareil photo numérique, caméra vidéo, caméras Pi, caméra astro de la marque ZWO.

Il est de conception modulaire et s'exécute ici sur le Raspbberry Pi 3 (« le Pi » associé à la caméra).

La relation avec le terminal de pilotage – un mobile de type smartphone ou tablette – ou un PC ou un Mac\*\*\*, s'effectue via le réseau internet (cable RJ45 ou Wifi).

L'interface est de type « web », c'est à dire que l'on affiche le logiciel sur un navigateur.

\*\*\* Tout système disposant d'un navigateur pas trop limité pourra convenir. Un essai sous Risc OS sera tenté par la suite.

### 1. Démarrage et page d'accueil

- Allumer la caméra et lui laisser le temps de s'initialiser.

- (facultatif : démarrer le logiciel à la main. Cela dépend de la façon dont le Pi a été configuré).

- Quand le logiciel est initialisé, ouvrir un navigateur sur le poste maître (PC, smartphone... et entrer l'URL suivante :

Type de réseau	URL
Cable RJ45	http://192.168.1.59:8081
Wifi	http://192.168.1.60:8081

On obtient ceci :

	Camera - Mozilla Firefox	_ 0 X
Eichier Édition Affichage Historique Marque-pa	ages <u>O</u> utils Aid <u>e</u>	
Camera × +		
← → C ŵ 0 ≤ 192.168.1.59:8081	🚥 🗵 🏠 🔍 Rechercher	li\ □ ♥ ♡ ⊙ si � Q ≡ <sup>4</sup>
🌣 Les plus visités 🗢 Freebox OS 😰 Association Ast	rono 🐵 Worldometers 📠 Météo Le Poinçonnet	. 🖪 Cartes régionales Le »
	CAMERA	
CAMERA V4L	, CAMERA ZWO	Pi camera
Réglages	Gestion des photos	infoASI
	6700	DEDOOT
Alde	STOP	REBUUT
	Date et heure	
posix.uname_result(sysname	='Linux', nodename='raspberrypi',	release='4.19.118-v7+',
3.7.3 (defa	ault, Dec 20 2019, 18:57:59) [GCC 8	8.3.0]

Les différents boutons gris permettent d'accéder à différentes actions possibles avec le logiciel.

## 2. L'interface dédiée aux caméras Pi

- À gauche : la zone de cadrage et mise au point.
- À droite : la zone « d'action » (celle où l'on peut effectuer certains réglages et prendre des photos).



# 3. La page des réglages généraux

Liste des réglages - Mozilla Firefox									1
iste des réc	alages x Bégler	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	iges <u>o</u> uc	IS AIUE					
	nuges x negler.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
-) → C	<sup>™</sup>						S	8 6	
ELes plus v	isités 🖛 Freebox O	S 🔏 Association Ast	rono O	Worldometers	🏧 Météo Le Poinçonnet 📧 Cartes ré	gionales Le			
iste des	s réglages ( re	echarger le for	mulair	e si change	ment)				
		b'ZWO ASI120MC							
	detectionMaxLoc								
				h_flip					
			Modifier	methodeZwo					
			Modifier	modeCapture					
	modePicam		Modifier	mois					
	nivB		Modifier	nivR					
	nivTestB		Modifier	nivTestR					
	nivTestV		Modifier	offset					
		False	Modifier						
			Modifier						
			Modifier						
			Modifier						
			Modifier						

La liste des possibilités et très longue de façon à être adaptable à différents imageurs.

#### 4. Gestion des photos



Chaque photo écrite sur la carte mémoire est ici accessible sous forme d'une vignette. On peut visionner, sélectionner pour effacer...

Ci-dessous : visualisation d'une image sélectionnée.



Fin juin 2020